

パネル洗浄剤

リストン パネル

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください

- ◆本説明書は事故防止のため、使用される前に必ずお読みください。
- ◆本説明書に記載されている事項を理解されたうえで、適正な使用を行ってください。
- ◆本説明書は大切に保管ください。

リストンパネルは建物壁面に使用されているパネルの洗浄用に開発された洗浄剤で、パネルに付着した水垢、汚れの除去を行います。

洗浄する素材に対する洗浄性及び影響を事前に確認するため、洗浄テストを行い、洗浄結果の確認を行った後、本洗浄作業を行ってください。

洗浄中に異常が確認された場合は使用を差し控えてください。

薬品洗浄前確認事項

1. 洗浄する素材の材質を確認します。
 - ・リストンパネルはパネル用の洗浄剤です。塗装面、木部等の洗浄には適しません。
 - ・本品は鏡面の御影石やガラスのツヤを曇らせる事があるので注意してください。
 - ・鏡面の黒ミカゲ石・ラスタータイルには使用できません。
2. 表面がクリア塗装、保護剤等で表面処理されていませんか？
 - ・クリア塗装されている場合は、剥離作業を行わないと、薬品では殆ど汚れが落とせません。
3. 油シミ、ペンキ等の除去できない汚れはありませんか？
 - ・リストンパネルは油シミ、ペンキ、コーキング等は除去できません。
 - ・除去できない汚れは事前に確認し、客先の承認を得ておく必要があります。
4. その他の不明事項
 - ・本品取扱店及び弊社にご相談ください。

1、ダメージテスト

薬品が素材に対し、ツヤ落ちや色抜けを起こさないかどうかの確認をします。

- ①刷毛に薬品の原液を付け、目立たない場所に小さい範囲で塗布します。
- ②完全に乾燥するまで放置します。
- ③きれいなウエスで水拭きします。
- ④ツヤ落ちや色落ちが無いかを確認します。もし、影響がある場合は、洗浄方法を変更します。

* 必要に応じて、素材の部位別に同様のテストを行います。

2、洗浄テスト

パネルは経年劣化により、ウエスで擦った程度でも傷が付く場合があるので、必ず洗浄テストを行います。(テストは目立たない箇所で行ってください。)

洗浄の仕上がり状態は、パネル表面を傷めない範囲での洗浄という考えが必要です。

- ① 薬品を均一にハケ・ウエス等で塗布し拭き上げ洗浄します。
- ② 清水で半絞りにした濡れウエスで薬品塗布面を拭き上げ、汚れを拭き取ります。
- ③ 洗浄薬品が壁面に残留すると、後で変色等の現象が発生しますので、清水による拭き上げは十分に行ってください。
- ④ 仕上りの確認は、完全に乾いた状態で行い、斜め下からツヤ落ちが無いかを確認します。

3、本洗浄

- ・予備洗浄テスト作業の結果に基づき本洗浄作業を実施します。
- ・塗布量は塗布面の素材、汚れ状態により異なります。
- ・標準塗布量： 100～150g/m²です。
- * 注意：本品は弱酸性の洗浄剤です。酸に弱い素材はビニール等で養生を十分に行った上で作業をしてください。

◆リストーンパネル使用上の注意点◆

- * 本品の取扱いの際には、洗浄液が直接皮膚に触れないように、ゴム手袋、ゴム長靴、保護マスク、保護メガネ等の保護具を着用の上、作業してください。
- * 皮膚に付着した場合には、清水でよく洗い流してください。
- * 目に入った場合には、清水でよく洗うと共に、念のため医師の診察を受けてください。
- * 誤って飲み込んだ場合は、牛乳等を飲ませた後、嘔吐させるとともに速やかに医師の診察を受けてください。
- * 保管は直射日光を避け、密封保管してください。
- * 本容器を廃棄する場合には、中身を完全に除去した後、容器内を十分水洗し廃棄してください。
- * ガラスに付着しますと、曇りが生ずることがありますので、窓ガラス、ガラス扉等は養生シート、フィルム等で養生を行ってください。
- * 金属や塗装面に薬品が付着しますと変色する場合がありますので養生シート等で十分養生を行った上、ご使用ください。
- * 植栽物に直接薬品が付着したり、廃液が根に浸透しないように、養生は十分に行ってください。
- * 洗浄面に薬品が残らないよう十分な水量の水で洗い流し、廃液は中和剤で中和後、放流します。
- * ご使用前に製品安全データシート（MSDS）をお読みください。

株式会社 共栄

東京都板橋区若木1-8-22