

# リストン 中性バイオ

取扱説明書

24.12.1

## ご使用前に必ずお読みください

- ◆本説明書は事故防止のため、使用される前に必ずお読みください。
- ◆本説明書に記載されている事項を理解した上で、適正な使用を行ってください。
- ◆本説明書は大切に保管ください。

リストン中性バイオは建物の床、壁に使用されるタイル・石材・パネル等の汚れ全般の洗浄用に開発された商品で、生分解性が高く、環境に配慮した中性の洗剤です。  
本作業の前に、洗浄テストを行い、洗浄結果の検討を行った後、作業を行ってください。

## 1. 洗浄テスト

- ・ 対象場所に2～5倍に希釈したリストン中性バイオをモップ、ハケ等を使用して均一に塗布します。
- ・ ブラシ等を使用して薬品塗布面をブラッシングします。
- ・ 洗剤塗布面に洗浄液が残らないよう十分な水量で洗い流します。
- \* 上記作業終了後、洗浄面の仕上がり状態の確認を行い、洗剤の濃度を決定し、本洗浄作業を実施します。

## 2. 本洗浄

- ・ 洗浄テストで決定した希釈液を使用し、洗浄テストと同様の工程で洗浄作業を行います。
- \* 本液20kgを水で2倍希釈して使用した場合、300～500 m<sup>2</sup>の洗浄が可能です。

### ◆リストン中性バイオ使用上の注意点◆

- \* 皮膚に付着した場合には、清水でよく洗い流してください。
- \* 目に入った場合には、清水でよく洗うと共に、念のため医師の診察を受けてください。
- \* 誤って飲み込んだ場合には、速やかに医師の診察を受けてください。
- \* 使用後の薬液は多量の水で希釈した後、放流してください。
- \* 本容器を廃棄する場合には、中身を完全に除去した後、容器内を十分水洗し廃棄してください。
- \* 製品の危険性、有害性については製品安全データシート(MSDS)を参照してください。
- \* その他不明事項がありましたら、本品取扱店及び弊社にご相談ください。

**株式会社 共栄**

東京都板橋区若木1-8-22