

強力エフロ除去剤 リストン エフロ

ツン!とこない
刺激臭
低減タイプ

タイル・ミカゲ石を傷めずに、
強固なエフロをすっきり除去



リストンエフロ
NET.

20kg ~~4kg~~
6kgになって
新発売!
(2014.4月より) 6kg

リストンエフロはミカゲ石、タイルおよびコンクリート表面に固着した白華(エフロレッセンス)を強力に除去する目的で開発された薬品です。

エフロとは？

エフロレッセンス(白華)は石材やタイル目地の表面に出来る白い結晶です。石材やタイル目地に雨水等の水分が浸み込むと含まれている石灰分が水に溶け、表面に染み出てきます。そして空気中の炭酸ガスと反応し、難溶性の炭酸カルシウムとなり白い雨だれ状の結晶となったものです。

ユーザー様からの声

しっかり洗えて、
経済的。(洗浄業)

ツンとくる刺激臭がなくて
集合住宅での施工時、
安心して使えます。(現場監督)

タイルの貼り替え箇所も
キレイに洗えました。(洗浄業)

タイルを傷めず、
安心です。(洗浄業)



使用前



使用后

使用手順

- 1 洗浄部分及び周辺部に水養生をしてください。
- 2 洗浄剤を均一にハケ等で塗布します。
- 3 洗浄効率を上げる為にブラッシングします。
- 4 清水できれいに洗い流します。

かたまりの部分はケレン工具を併用し、物理的作用を加えてください。

※さらに詳しい使用方法は別紙の取扱説明書を参照してください。弊社Webサイトでもご覧になれます。

素材別対応表

	ミカゲ石		砂岩	大理石 ライム ストーン	タイル				ガラス への影響
	粗面	鏡面			磁器	無釉	レンガ調	ラスター	
リストン エフロ	◎	○	◎	×	◎	◎	○	×	◎
注意事項		黒ミカゲ 不可					脱色に 注意	ツヤ落ち に注意	特殊 ガラス不可

注意事項

- 本品の取扱いの際には、洗浄液が直接皮膚にふれないように、ゴム手袋・ゴム長靴・保護マスク・保護メガネ等の保護具を着用のうえ作業してください。
- 皮膚に付着した場合には、清水でよく洗い流してください。
- 眼に入った場合には、清水でよく洗うとともに、念のため医師の診察を受けてください。
- ガラスを傷めることはほとんどありませんが、養生は十分に行なってください。
- 熱反射ガラス等の特殊ガラスには使用不可です。
- 金属や塗布面に薬品が付着しますと変色する場合がありますので、予め塗布試験を行なった上ご使用ください。
- 植栽物に直接薬品が付着しますと影響を及ぼす場合がありますので、養生は十分に行なってください。
- 製品の危険性および有害性については製品安全データシート(MSDS)を参照してください。

株式会社 共栄

本社/東京都板橋区若木1-8-22
TEL/03-3934-8771 FAX/03-3934-9753
E-mail/kyoei@space.ocn.ne.jp

リストン 共栄

検索

URL restone.jp