

程よいウエット感を出して
本来の色を復元します。

リストーン
コート

ウエット

16L 4L

施工要領書

※御使用の際は、必ずお読みください。

施工対象物

磁器タイル・せっき質タイル・陶器質タイル・石材

塗布方法

1. テスト施工

本施工に先立ち、目立たない部分で下記の本作業に準じた方法で塗布し、ツヤの出具合や色調の確認を行って下さい。

※タイルの種類によっては、拭き取りの具合でツヤと色調の具合が変わります。

※溶剤タイプの為、確認は塗布直後ではなく、2～3時間後の状態で判断して下さい。

※吸い込みが大きいタイルは重ね塗りが必要になる場合があります。

2. 本作業

①リストーンシリーズの洗剤からタイルの汚れに適した洗剤を選定し、タイル洗浄を行います。

②コート剤を塗布する際に、本液が掛かる部分はビニール養生をします。

③塗布(塗布面が完全に乾燥していること)

コート剤をウエスに湿らせます。(液垂れしない程度に絞る)

厚塗りしないで、タイル表面に塗布ムラが残らないように均一に塗り延ばします。

(リストーンコートウエットは液がモルタル目地に垂れても目地のムラにはなりません。)

④自然乾燥

4～6時間は雨・水が掛からない様に養生します。



仕上がりムラをなくす為に、下記の場合はコート剤の施工を避けてください

- ・外壁がすでに濡れている場合、雨天時、または雨が降りそうな場合、湿気が多い場合
- ・気温が27℃以上の場合、3℃以下の場合

部材別 塗布方法

磁器タイル

磁器タイルは吸い込みが少ないので、かなりの広さを塗れますが、4～5㎡塗る毎にきれいな乾いたウエスで塗りムラを消します。拭き取りは角度を変えて光を反射させて、ムラが残らない様に確認しながら拭き上げます。

せっき質タイル

せっき質タイルはコート剤を十分に染み込ませます。液溜まりが出来た場合はきれいなウエスで軽く拭き取ります。このタイプのタイルは拭き取りの具合で色調とツヤが変わります。

陶器質タイル・レンガタイル

吸い込みが大きいので、十分に浸み込ませます。表面に残った液はウエスで拭き取ります。

石材

基本的にタイルと同様の塗布方法です。素材の吸い込みに合わせて塗布します。吸い込みムラを起こす場合があるので、十分にテスト施工をおこなったうえで作業してください。

商品名	内容量	対象物と塗布量 (単位は㎡/L)	塗布方法
リストン コートウエット	16L・4L	磁器タイル ————— 40～60 せっき器タイル ————— 10～20 レンガ調タイル ————— 10 石材 ————— 6～15	コテバケ(ナイロン) ウエス・刷毛

■ 性 状

- 外観 無色透明液体
- 成分 特殊複合シリコン化合物
- 溶剤 第4種第1石油類 第2種有機溶剤
- 取り扱い 火気厳禁
- 貯蔵性 8ヶ月(30℃以下密閉状態で保管)

— 注意事項 —

- ・御使用の際は施工要領書を必ずお読みになり、施工手順に従って施工してください。
- ・タイルの素材によっては色調やツヤが変わりますので必ず試験施工を行ってください。
- ・タイルによっては数回、重ね塗りをしても色抜けする場合があります。
- ・素材により濡れ色の持続時間は異なります。濡れ色効果の保証は致しません。
- ・白化するおそれがあるので、施工は必ず乾燥した状態で行ってください。
- ・塗布前に必ずシート糊や汚れ等のすべての残留物を完全に除去してください。
- ・危険物に該当しますので、火気に十分に注意してください。
- ・有機溶剤を含んでいますので、換気の悪い場所での作業は十分に注意し、必要に応じて有機ガス用防毒マスクを着用してください。
- ・取扱いは、出来るだけ皮膚に触れないように注意し、保護手袋を着用してください。
- ・皮膚に付着した場合は、水と石鹼で十分に洗い流してください。
- ・目に入らない様に保護眼鏡を着用してください。
- ・目に入った場合は、多量の水で良く洗い流した後、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- ・飲み込んだ場合は、すぐに医師の診断を受けてください。
- ・容器から取り出す際は、こぼれない様に注意してください。こぼした場合はすぐにウエスで拭き取ってください。
- ・容器の蓋は、劣化防止のため、しっかりと閉めてください。
- ・原液で使用してください。
- ・一定の場所を定めて30℃以下の涼しい場所で貯蔵、保管してください。
- ・安全な取り扱いの詳細は、製品安全データシートを御参照ください。
- ・製品改良の為、予告無く内容を変更する場合があります。
- ・タイル洗い用のリストン洗剤の使用方法は別途、専用カタログ・取扱説明書を参照ください。

株式会社 共栄

〒174-0065 東京都板橋区若木 1-8-22

TEL : 03-3934-8771 FAX : 03-3934-9753

WEB : restone.jp E-mail : kyoei@space.ocn.ne.jp